

№	Наименование	Кол-во	1 шт.
1	<p>Адаптированный музыкальный набор для детей-инвалидов.</p> <p>Состав набора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Музыкальная улитка – 1 шт. 2) Барабан – 1 шт. 3) Барабаны Бонго – 1 шт. 4) Музыкальная карусель – 1 шт. 5) Музыкальная машина – 1 шт. 6) Барабанная установка – 1 шт. <p>Характеристики.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Музыкальная улитка. <p>Представляет собой панель, на которой расположены не менее 10 кнопок, а также мягкая игрушка-улитка. Присутствует режим записи и воспроизведения записанной мелодии. Каждый цвет кнопки соответствует определенной ноте. Нажатия на кнопки имитирует работу синтезатора. В комплекте с улиткой не менее 7 карточек, на которых цветными кружочками записаны ноты песен («Гуси у бабуси», «С днём рождения тебя», «В траве сидел кузнечик», «В лесу родилась ёлочка», «Катюша», «Антошка», «Спят усталые игрушки, книжки спят»). Цвет кружочка-ноты соответствует кнопке того же цвета на игрушке.</p> <p>Размеры игрушки (ДхШхВ) не менее 40х33х13см.</p> <p>Материал панели – пластик.</p> <p>Питание: батарейки АА 4 шт, в комплекте. Также должна быть возможность подключить внешний блок питания.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Барабаны Бонго. <p>Игрушка представляет собой электро-механическое устройство с подвижными частями. Основное предназначение - занятия с детьми, позволяющие развивать слухоречевой аппарат и чувство звукового такта. Состоит из основы, закрепленными на ней двумя барабанами с бубном, вращающимися барабанными палочками, кнопки активации электромотора, а также разъем (не менее 2шт. - для каждого из барабанов отдельный) для внешней кнопки. На нижней части имеется батарейный отсек для четырех элементов питания. Барабаны можно активировать при помощи дистанционной подключаемой кнопки. Занятия можно проводить как с одним ребенком, так и с группой детей под руководством педагога.</p> <p>Размеры игрушки ДхШхВ не менее 45,7х30,5х29,2см. Количество выносных кнопок не менее 2шт. Идут в комплекте.</p> <p>Материал основания – пластик.</p> <p>Питание: батарейки АА 4 шт, в комплекте.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Барабан. 	1	

Барабан – это электро-механическое устройство с подвижной частью, предназначенное для занятий с детьми, позволяющее развивать слухоречевой аппарат. Состоит из основы, закрепленного на ней барабана, вращающейся барабанной палочки, кнопки активации электродвигателя, а также разъем подключения внешней кнопки. На нижней части имеется батарейный отсек для четырех элементов питания. Барабан можно активировать при помощи стационарной кнопки расположенной на корпусе устройства, так и подключив через разъем дополнительную выносную кнопку активации. Занятия можно проводить как с одним ребенком, так и с группой детей под руководством педагога.

Размеры игрушки ДхШхВ не менее 28х26х8см. Количество выносных кнопок не менее 1шт. Идут в комплекте.

Материал основания – пластик.

Питание: батарейки АА 4 шт, в комплекте..

4) Музыкальная карусель из колокольчиков.

Музыкальная карусель – это электро-механическое устройство, на корпусе которого расположены приборы управления (кнопка активации, регулятор скорости вращения, разъем для подключения дистанционной кнопки). На верхней части карусели, расположен вращающийся элемент на котором расположены съемные колокольчики в количестве не менее 8шт. Сбоку есть вертикальный шток, на выносном кронштейне которого закреплен шар, при вращении площадки с колокольчиками он ударяется о корпус колокола, который в свою очередь издает звонкую мелодию. Все колокольчики имеют разный окрас, а также разную мелодию звучания. В комплект входит дистанционная кнопка. Должна быть возможность менять колокольчики местами.

Размеры игрушки ДхШхВ не менее 30х35х25см. Количество выносных кнопок не менее 1шт. Идут в комплекте.

Материал корпуса – пластик.

Питание: батарейки АА 4 шт, в комплекте.

5) Музыкальная машина с инструментами.

Музыкальная машина – это электро-музыкальное механическое устройство, которое имеет электропривод приводящий шток с музыкальным инструментом в поступательные движения, а также пластиковый шток, который можно изгибать просто ручной силой, на него также закреплен кронштейн для вставки музыкальных инструментов. Включение устройства происходит с помощью кнопки расположенной на панели, а также есть возможность подключать выносную дистанционную кнопку. На

	<p>музыкальной машине также имеется регулятор скорости хода.</p> <p>Работа с устройством может быть как индивидуально с одним ребенком, так и с группой детей под руководством педагога.</p> <p>Размеры игрушки ДхШхВ не менее 23х16,5х11см. Количество выносных кнопок не менее 1шт. Идут в комплекте.</p> <p>Материал корпуса – пластик.</p> <p>Питание: батарейки АА 4 шт, в комплекте.</p> <p>6) Барабанная установка.</p> <p>Барабанная установка –это устройство для проведения музыкальной терапии. Состоит из не менее 5 ударных музыкальных инструментов. Для того, чтобы начать играть на бубне, треугольнике, барабане, кимвале, маракасах, задействуется кнопка с изображением инструментов. При этом установка подсвечивается изнутри многоцветными светодиодами. Должна быть возможность одновременно играть на всех инструментах.</p> <p>Количество кнопок устройства не менее 5 шт</p> <p>Длина не менее 530мм, ширина не менее 430мм</p> <p>Материал корпуса – пластик.</p>		